パソコンLAN対応デマンド制御装置


デマンドコントローラー 取扱説明書

目次

1.	はじめに	2ページ
2.	提供品	2ページ
3.	PLCの入出力割付	3ページ
4.	クロックユニット	−−−4∧° − ジ
5.	サーバー用ソフトウェア 5.1 インストール 5.2 ファイァウォールを無効にする 5.3 アンインストール 5.4 設定 5.5 日報データの保守 5.6 日報データのバックアップ	−−−5 ヘ ゚−ジ
6.	クライアント用ソフトウェア 6.1 インストール 6.2 アンインストール 6.3 設定	13ペ - ジ
7.	動作	14ページ
8.	緒元	15ペーシ゛
9.	USB-RS232Cコンバーターを使う場合の注意事項	15ページ
10	. 付録	16ページ

1 はじめに

本システムはPLCでデマンドコントロールを行い、パソコンでPLCの設定とモニターを行うものです。



高圧受電及び20,000kWまでの特別高圧受電に適用できます。

季節別時間帯別契約に対応し、デマンド目標は6ヶ月分スケジュールできます。

最大13段のデマンド制御ができ、遮断順の変更もできます。(PLC本体で5段。出力増設ブロックで8段。 出力増設ブロック 三菱FX2N-8EYTはお客様手配。)

パソコンはクライアントサーバーシステムとなっていて、サーバーは約1秒ごとに表示を更新し、 クライアントは約3秒ごとに表示を更新します。

LANは既設のものを利用(共用)できます。

PLCの設定はサーバーで行います。


電源同期パルスをカウントすることでPLCの時計を電源同期にできます。

2 提供品

提供品は以下の通りです。

- ①PLC --- 1台 (三菱FX3G-14MT/ES 、RS232C通信用ボードFX3G-232-BD取付済 、 シーケンスプログラムインストール済)
- ②小型トランス --- 1ヶ クロックユニットの入力 AC6Vを作ります。
- ③クロックユニット --- 1ヶ 電源同期パルスを出力します。
- ④RS232Cケーブル --- 1本 (9ピンメス-9ピンメス 15m) (市販のクロスケーブルも使えます。自作の場合は2-3,3-2,5-5を繋いで下さい。)
- ⑤ソフトウェアCD ROM --- 1枚 (Windows Vista, Windows 7 用)
- ⑥ソフトウェア使用許諾書 --- 1枚(CD ROMケースの裏表紙)
- ⑦取扱説明書 --- 1冊 (本書)

3 PLCの入出力割付



(注1)パルスピックや電子式電力量計は、複数の出力を持つものがあります。 これらが既設の場合、空き出力を利用できることがあります。

(注 2)時計カウント方法の指定

X3-ON & X4-OFF: クロックユニットからの入力を 50Hz の電源同期パルスとして時計カウント X3-OFF & X4-ON: クロックユニットからの入力を 60Hz の電源同期パルスとして時計カウント

4 クロックユニット

AC6V 出力の小型トランスと組合せて用い、電源同期パルスを出力します。

1 100V 6V 3 1
2 4 2
7ォトカプラ絶縁出力
ハ型トランス クロックユニット
(IDEC TWR-516)



取付は、小型トランス、クロックユニットとも、DINレール取付又はネシ゚取付。

5 サーバー用ソフトウェア

5.1 インストール

CD-ROMのsetup_server_フォルダ内のsetup.exeをダブルクリックしてインストールして下さい。デスクトップ及びプログラムメニューにショートカットが作成されます。インストール中、下記の画面又は同様の画面が出ることがあります。はいをクリックして進んで下さい。



5.2 ファイアウォールを無効にする。

クライアントからのアクセスを受付けるため、サーバーのファイアウォールを無効にします。 一般にLANと外部(インターネット)の接続にはルータが使われていて、ルータは基本的なファイアウォールになっているのでLANの中でファイアウォールを無効にしても外部(インターネット)から無防備にはなりません。

5.2.1 Windows7の場合

画面左下のウィンドウズのマーク→コントロールパネル→システムとセキュリティ→ Windowsファイアウォール→Windowsファイアウォールの有効化または無効化 の順に進み、ファイアウォールを無効にし、OKをクリックして下さい。





5.2.2 Windows Vistaの場合

画面左下のウィンドウズのマーク→コントロールパネル→Windowsファイアウォールによるプログラムの許可 の順に進み、ファイアウォールの無効をクリックし、 適用とOKをクリックして下さい。



5.3 アンインストール

(1) 方法1

インストール済の状態で、CD-ROMをセットし、setup_serverフォルダ内のsetup.exeをダブルクリックすると、修復か削除か、の選択画面になります。 削除を選択して、完了をクリックして下さい。

(2) 方法2

画面左下のウィンドウズのマーク→コントロールパネル→プログラムののアンインストールの順に クリックし、『デマンドモニターサーバー』を選択して削除

(2) データファイルの削除

サーバープログラムをアンインストールしてもサーバー用のデータファイルは残り、再インストールするとデータが引き継がれます。

サーバー用のデータファイルの削除は手動で行って下さい。

Cドライブのフォルダ『demandcontroller_server』と、バックアップドライブの『backup_demandcontroller』を削除すればいいです。(当該フォルダを右クリックー>削除->ごみ箱に移動)


5.4 設定。

5.4.1起動時の設定。

シリアルポートはUSBコンバーターを使う場合は一般にCOM3以上になります。 (存在するポートは、マイコンピュータを右クリック→管理→デバイスマネージャ→ ポートの順でわかります。)

日報データバックアップドライブは、内蔵ディスクの障害に備えるものなので、外付けハードディスクなど、『C:』とは別ドライブを推奨します。

ライセンスIDが正しくない場合は、試使用モードになり、1時間後に停止します。



5.4.2 基本設定。


日時、目標、PCT比、パルス定数、を設定します。

目標、PCT比、パルス定数の変更は10秒ごとに反映されます。

目標はスケジュールに従って時限(30分)ごとに変わります。この画面での目標変更は限終了まで維持されますが、次の時限では、スケジュールされた目標に変わります。

PCT比はPT比×CT比で、例えば66000/110V,100/5Aの場合は、600×20=12000です。


本稼動後にPLC日時を変更する場合は、設定の前後で、30分又は正時をまたがないようにして下さい。




5.4.3 回路名称・容量、遮断順序の設定。

負荷制御する回路の名称・容量及び、遮断順を設定します。


遮断順序に登録されてない回路は負荷制御されません。(出力端子がONしません)



回路名称・容量の設定画面




遮断順の設定画面



5.4.4 一日のパターンの設定。

平日~特3まで、5種類のデマンド目標のパターンを使えます。




平日の『変更』ボタンを押したときの変更画面。




5.4.5 月間スケジュールの設定。

当月を含めて6ヶ月分登録できます。

前々月より前の月は月替わりに全て平日に初期化されます。



2015/10の『変更』ボタンを押したときの変更画面。



5.5 日報データの保守

試験調整中の不適切な日報データを削除又は変更できます。 変更前に日報をプリントする等して慎重に行って下さい。月報、年報へは自動的に反映されます。

		_	下さい。月報、年	報へは自動的に反	と映されます。	
S デマンドコントローラー サ		_				
終了 デマンドョ				一日のパターン		
回路名称·容量,遮断	加度 基本设置	臣 日報データ保₹			_ 5	
	日付指定 2	014/11/23	PLC日時	2015/09/13	12:44:43	
時限	前半DM(kW)	後半DM(kW)	電力量(kWh)			
00	148	126	138			
01	93	143	118			
02	153	116	136			
03	106	137	121			
04	119	125	123			
05	158	115	137			
06	100	119	110			
07	159	119	139			
08	300	359	330			
09	571	522	547			
10	743	679	712			
11	549	637	593			
12	703	656	680			
13	484	710	597			
14	787	553	670			
15	706	700	704			
16	550	602	576			
17	415	247	331			
18	119	138	129			
19	121	119	121			
20	136	150	143			
21	124	118	122			
22	142	140	141			
23	102	148	126			
	更新	キャンセル				
月報・年報データは自動的に更新されます。						

5.6 日報データのバックアップ

サーバーの開始時に指定する、日報データバックアップトライブに、フォルダ『backup_demandcontroller』が 生成され、その中にバックアップファイル『nipofile』ができます。

サーバーは、開始時にそこへ日報データをセーブし、動作中は日報データの更新と同期して更新します。

故障でサーバーコンピュータや内蔵ディスクを交換した場合は、本システムをインストール後、サーバー開始前に、上記のファイルを、フォルダ『c:demandcontroller_server』にコピーすることで日報データを引き継げます。
(コピー手順は付録参照)

バックアップに必要な容量は約10MBです。

6 クライアント用ソフトウェア

6.1 インストール

CD-ROMのsetup_clientフォルダ内のsetup.exeをダブルクリックしてインストールして下さい。 インストール中、下記の画面又は同様の画面が出ることがあります。はいをクリックして進んで下さい。



6.2 アンインストール

(1) 方法1

インストール済の状態で、CD-ROMのsetup_clientフォルダ内のsetup.exeをダブルクリックすると、修復か削除か、の選択画面になります。

削除を選択して、完了をクリックして下さい。 クライアント用のデータファイルも一緒に削除されます。

(2) 方法2

画面左下のウィンドウズのマーク→コントロールパネル→プログラムののアンインストールの順にクリックし、『デマンドモニター クライアント』を選択して削除。 クライアント用のデータファイルも一緒に削除されます。

6.3設定

6.3.1 サーバーの指定

起動時にサーバーのコンピュータ名又はipアドレスを指定します。



6.3.2 グラフスケールの設定。

各グラフ画面には左上にスケールの設定ボタンがあるので、スケールを適切に設定して下さい。 変更は随時行えます。

7. 動作

7.1 PLC

(1)概要

PLCはパソコンが停止しても、設定値に従ってデマンドコントロールを、し続けます。

予測デマンドは、残り時間3分超の場合は過去1分間の、残り時間3分以下の場合は過去10秒間の、 デマンド増加の傾きを延長したものです。

調整電力は目標に達するには、どれだけの負荷を投入できるか、又はマイナスの場合は遮断しなければならないかを示します。

デマンド予測が目標を超えると警報出力します。

時限開始から3分間は、この警報は抑止されします。

(2)負荷制御

① 時限開始~3分間

遮断動作は抑止されます。

遮断されている回路があれば、遮断順で最後に遮断した回路から、10秒ごとに1回路ずつ 復帰します。

② 時限開始後3~27分間

10秒ごとに判断して制御します。

調整電力がマイナスとなり、遮断容量を越えると、回路遮断します。

パソコンで設定した遮断順に従い、越えた容量が複数回路の容量の和を越えるなら、その複数回路を同時に遮断します。

調整電力がプラスになり、遮断順で最後に遮断した回路の容量の2倍以上になると、その 1回路を復帰します。

遮断または復帰動作後1分間は、遮断及び復帰動作は抑止されます。

③ 時限開始27分~

復帰動作は抑止されます。

10秒ごとに判断して制御します。

調整電力がマイナスの場合、遮断容量との合計がプラスになるまでの複数回路を遮断します。

7.2 パソコン

サーバーパソコンはシーケンサの設定、モニタ表示、データの記録等を行います。 日報・月報・年報データは、シーケンサの日時での毎正時にサーバーパソコンが記録します。 クライアントパソコンは、サーバーからデータを得て、モニタ表示等を行います。

(1) 正時電力量の記録

サーバーパソコンが止まっている場合は、シーケンサ内の正時電力量の値は累計され続け、 サーバーが立ち上がった初回の正時電力量はその累計された値になります。 (このデータが無用の場合は『日報データ保守』で削除できます)

(2) データの消し込み

日報・月報・年報の過去データの消し込みはサーバーの開始の際に行います。 年1回程度はサーバープログラムを停止、再開して、過去データの消し込みを行って下さい。

(3) プリンタは各々のパソコンの『通常使うプリンタ』が使われます。

8. 緒元

日報記録	過去36ヶ月分	
目標デマンド	20,000kW 以下	
PCT比	60,000 以下 (取引計器又は電子式電力量計のPT比xCT比)	
パルス定数	50,000パルス/kWh 以下	
パルス条件	ON10msec以上, OFF10msec以上。	
	チャタリングの無いこと(機械式リレー接点はチャタリングがあるので不可)	
	PLCのディジタルフィルタは2msecに設定しています。	
負荷制御	最大13段。	
	(PLC本体で5段。出力増設ブロックで8段。出力増設ブロック	
	三菱FX2N-8EYTはお客様手配。)	

9. USB-RS232Cコンバーターを使う場合の注意事項

サーバーパソコンでUSB-RS232Cコンバーターを使う場合、コンバーターによっては、カーネルメモリーの非ページが、わずかづつ増えていくものがあります。

その場合は、長期間連続運転すると、物理メモリー不足になってWindowsの動作が異常になるので、 そうなる前にWindowsを再起動してメモリーのリフレッシュが必要です。

カーネルメモリーの非ページの大きさは『Ctrl』と『Alt』と『Delete』を同時押し→タスクマネージャーの起動で見られます。

下図の例は 80MBで、物理メモリー1991MBより、相当に小さくて問題ない状態です。




10. 付録


10.1 三菱パルスピックPC11Bとの接続



50000パルス/kWh




9000パルス/kWh (50000パルスが他で使われている場合など。 三線式。一線だけ使った場合は3000パルス/kWh。)




10.2 三菱電子式電力量計M8P-K30VRとの接続



 \updotn° ルス/kWh ($3\,\uphi$ 3W /110V /5A の場合)



10.3 バックアップからの日報ファイルのコピー ①ハックアップフォルダの『nipofile』を**右クリック**してコピー



②『demandcontroller_server』フォルダを右クリックし、貼り付け。

